

# Betriebsanleitung für die "HaLT-Bar"



Gesamtgewicht des Anhängers: 1750 kg.

Der Ablauf der Aufstellung des Cocktailbar ist unbedingt zu beachten!

## 1.) Anhängerstützen zuerst ausfahren.

Die Kurbel befindet sich an der Türe des Anhängers.



Beim Ausfahren der Anhängerstützen auf eine ausgeglichene, ebene Fläche achten.



Sitz der  
Anhängerstützen:  
an allen vier Ecken



## 2.) Wasser- Abwasserschläuche

Der Anschluss der Wasser- und Abwasserschläuche muss zuerst erfolgen.  
Auf Farbe achten:  
blau = Wasserzulauf (lebensmittelgeeignet)  
rot = Wasserablauf  
Die Schläuche sind am Anhänger Farbe auf Farbe anzuschließen.



Beim Abwasserschlauch auf Höhenverhältnisse achten – der Schlauch muss tiefer als der Hänger liegen.



Abwasserschlauch

Der Wasserzulauf ist zunächst aufzudrehen (außerhalb des Anhängers an der Wasserquelle) und der Boiler zu entlüften (durch Öffnen des Warmwasserhahnes am Waschbecken im Hänger).

**Erst danach den Strom anschließen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Boiler überhitzt und durchbrennt!**



An diesen beiden Hähnen muss das Wasser **NIE** ein- oder ausgedreht werden, da die Wasserzufuhr von außen kommt – also: Finger weg!

### 3.) Anschluss Strom

Die Bar kann mit Kraftstrom (400V) oder Lichtstrom (230V) betrieben werden. Soll der Geschirrspüler betrieben werden, **m u s s** ! Kraftstrom zur Verfügung stehen. Der Umschalter im Sicherungskasten, oberhalb Kühlschranks an der Eingangstür, steht bei Nichtbetrieb auf 0.

Umschalter Sicherungskasten



Je nach verwendeter Stromart muss der Schalter auf 230V oder 400V umgeschaltet werden. Liegt 400V an, können dennoch Geräte mit 230V betrieben werden. Eine Kabeltrommel (Kabel muss immer komplett abgerollt werden) für Kraftstrom (40 m), ein Verlängerungskabel für Kraftstrom (10 m), sowie ein Adapterstecker sind im Anhänger vorhanden.



Außenanschluss für Strom

#### 4.) Geschirrspülmaschine

Der Geschirrspüler ist ein Hochleistungsgeschirrspüler, der nur mit 400V funktioniert. Der Zulauf für Spülmittel und Glasrein läuft automatisch, Behälter unter der Spüle. Gelegentliche Kontrolle erforderlich.

Genauere Beschreibung "**ANLEITUNGEN FÜR DEN BENUTZER**" verwenden.

Behälter für Spülmittel und Glasrein



#### 5.) Oberfläche

Die Oberflächen der Holzarbeitsplatten sind pfleglich zu behandeln. Länger stehende Wasserpfützen sind zu vermeiden (Gefahr des Aufquellens).

#### 6.) Sonstiges



Anhängerdeichsel:  
Schwarzes Kabel = Stromanschluss  
Rotes Kabel = Bremsanschluss



Gläserkörbe:  
Hier werden die Gläser aufbewahrt und auch MIT Körben in die Spülmaschine geschoben.  
Beim Transport muss mit Splint gesichert werden!